ATENCIÓN: coloque esta advertencia en el manual del usuario

WeatherTech®

Calidad - Las alfombras de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ para los interiores del vehículo han sido sujetadas a pruebas y controles de calidad más rigurosas, permitiendo que se obtenga un producto de calidad superior y también de mayor duración y rendimiento en su género

Reciclables - Las alfombras de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ para los interiores del vehículo han sido fabricadas con una resina que se denomina caucho termoplástico. Nuestras alfombras de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ para los interiores del vehículo son 100% reciclables y no contienen cadmio, plomo, látex ni PVC. Es reciclable también todo el material de embalaje que utilizamos.

Cuidado - La limpieza regular extiende la vida de sus alfombras de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ para los interiores del vehículo. Las alfombras deben ser removidas y agitadas con frecuencia para quitar cualquier residuo suelto. Limpie las alfombras de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ para los interiores del vehículo utilizando solamente agua y un detergente suave. No utilice limpiadores abrasivos, ni productos químicos agresivos ya que estos pueden dañar las alfombras de piso para todo tipo de climas y FloorLiner™. Recomendamos que no utilice Armor- All®, Son-of-a-Gun®, ni ningún otro tratamiento de superficies a base de silicona que pueda provocar el deslizamiento de los pies.

Instrucciones para la instalación -

1) REMUEVE TODAS LAS ALFOMBRAS DEL VEHÍCULO.

2) Seleccione la alfombra de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ correcta para el sitio donde tendrá que ser colocada. En la mayoría de las aplicaciones, las siglas LHS (lado izquierdo) o RHS (lado derecho) están estampadas en la parte posterior de la alfombra junto al número de pieza (W102-LHS, por ejemplo) y los FloorLiner™ solo encajarán en el lado correcto del vehículo. Los salientes de los ganchos de retención u anillos de retención (si provistos) se encuentran en la parte trasera o posterior de las alfombras de piso para todo tipo de climas y FloorLiner™, cerca de los carriles del asiento.

Orgullosamente diseñadas, desarrolladas y fabricadas en EE. UU

Reciclables

67FLFMINS2 - SPANISH EU
© 2015 by MacNeil IP LLC

3) Asegúrese de tener instalados en el piso los ganchos de retención (si provistos) o instale los ganchos específicos que salen con las alfombras de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ o, si se incluyen, use los anclajes o los anillos de retención aportados

4) Instale la alfombra de piso para todo tipo de climas y FloorLiner™ LHS (lado del conductor) al lado correspondiente. Inserte los ganchos de retención o enganche los aros de retención (si provistos).Tire la alfombra de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ hacia adelante con el fin de asegurarse de que los ganchos o los anillos de retención están bien enganchados al piso. Si no logra insertar por completo los ganchos de retención o si no consigue enganchar los aros de retención, no utilice la alfombra de piso para todo tipo de climasy FloorLiner™ en el vehículo. Una vez que haya instalado la alfombra de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ LHS (lado izquierdo) correctamente y de forma segura, instale la alfombra de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ RHS (lado derecho) en el lado del pasajero y trasero.

5) Mueva el pedal del acelerador, el freno en todo su movimiento para confirmar que las alfombras de piso para todo tipo de climas y FloorLiner™ no interfieran con la seguridad durante la guía

SI LAS ALFOMBRAS DE PISO PARA TODO TIPO DE CLIMA Y FLOORLINER™ NO SE INSTALAN DE MANERA CORRECTA, PUEDEN SER CAUSA DE DIFICULTADES DURANTE LA GUÍA E IMPEDIR LA SEGURIDAD SUYA Y DE LOS DEMÁS.

WeatherTech Europe Srl
Via Caduti del Lavoro 25
43058 Sorbolo — PARMA — Italy
+34911234309
europeansalesdepartment@weathertech.com

www.WeatherTechEurope.com

⚠ ADVERTENCIA ⚠

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA LAS ALFOMBRAS DE PISO PARA TODO TIPO DE CLIMA O FLOORLINER™ - LEA ANTES DE INSTALAR

AVISO: ESTA ADVERTENCIA DEBE SER DE PROPIEDAD POR EL CONSUMIDOR FINAL DE ESTAS ALFOMBRAS DE PISO PARA TODO TIPO DE CLIMAS Y FLOORLINER™

ATENCIÓN: COLOQUE ESTA ADVERTENCIA EN EL MANUAL DE USUARIO.

Si este vehículo se vende con las alfombras de piso para todo tipo de clima o FloorLiner™ asegúrese de que el próximo dueño tenga conocimiento de esta advertencia

Dé a conocer esta advertencia a todos los conductores de este vehículo antes de permitirles conducirlo.

¡ES INDISPENSABLE REMOVER CUALQUIER TIPO DE ALFOMBRA ANTES DE INSTALAR LAS ALFOMBRAS DE PISO PARA TODO TIPO DE CLIMA Y FLOORLINER™! Las alfombras de piso para todo tipo de climas y FloorLiner™ están diseñadas para ser instaladas directamente en la superficie del vehículo, y no sobre otras alfombras. NO SOBREPONGA LAS ALFOMBRAS DE PISO PARA TODO TIPO DE CLIMA Y FLOORLINER™.

ESTAS ALFOMBRAS DE PISO PARA TODO TIPO DE CLIMA Y FLOORLINER™ ESTÁN DISEÑADAS PARA ADAPTARSE SOLO A LOS MODELOS Y AÑOS DE LOS VEHÍCULOS QUE ESPECIFICA SU VENTA. NO LAS UTILICE CON NINGUNA OTRA MARCA, MODELO U AÑO DE VEHÍCULO

Cuando instale las alfombras de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™:

- Instálelas directamente sobre la superficie del vehículo y no sobre otras alfombras.
- No invierte los lados. Instale las alfombras de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ del conductor o del lado izquierdo (LHS) en el área del conductor y las del acompañante o del lado derecho (RhS) en el área del acompañante
- Asegúrese de que las alfombras de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ encajen en la superficie de tu vehículo.
- Instale las alfombras de piso para todo tipo de clim y FloorLiner™ con el lado correcto hacia arriba y no al revés.
- Inserte el gancho de retención apropiado para cada agujero de retención en las alfombras de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™ o asegúrese de que cualquier otro dispositivo de retención o anillo está puesto correctamente y con seguridad.

Una vez instaladas las alfombras de piso para todo tipo de clima y FloorLiner™, verifique el funcionamiento del pedal del acelerador, del freno para asegurarse de que la alfombra no interfiere con su accionamiento durante la guía.

Antes de ponerse a la guía y cada vez que vaya a utilizarlo, asegúrese de que las alfombras de piso para todo tipo de clim y FloorLiner™ estén correctamente instaladas, sujetas por los ganchos o aros de retención (si corresponde) y que las alfombras de piso para todo tipo de clim y FloorLiner™ no interfieran con el pedal del acelerador, del freno o (si el vehículo lo tuviera) del embrague.

Si su vehículo ha sido limpiado, vuelva a verificar las alfombras de piso para todo tipo de clim WeatherTech® y FloorLiner™ han sido instaladas siguiendo estas instrucciones y que han sido fijados a los ganchos de retención a sus anillos (si corresponde), o cualquier otro sistema de anclaje que le hubiésemos proporcionado.

En caso de que al estar conduciendo el vehículo la alfombra de piso para todo tipo de clim y FloorLiner™ se mueva o se desplace hacia adelante, pare el vehículo en un lugar seguro y vuelva a instalar la alfombra de forma correcta y sujetándola con seguridad. Si no fuera posible, remueva la alfombra de piso para todo tipo de clim y FloorLiner™ y póngala en el baúl.

Las alfombras de piso para todo tipo de clima no deben utilizarse en vehículos de acrobacias, en automóviles que se utilicen para eventos de competición o en vehículos utilizados en escuelas de conducción.

No conduzca descalzo. No deje zapatos en el área reposapiés del conductor.

SI TIENE CUALQUIER TIPO DE DUDA CON RESPECTO A LA INSTALACIÓN CORRECTA DE LAS ALFOMBRAS DE PISO PARA TODO TIPE DE CLIMA WEATHERTECH® Y FLOORLINER™ O SI NECESITA GANCHOS DE RETENCIÓN ADICIONALES, PÓNGASE EN CONTACTO AL NUMERO +34911234309